

**Imprimante interne du TSIA**

Le port imprimante du TSIA est du type parallèle, 7 bits de donnée et le caractère de contrôle « CR » doit faire un retour à la ligne avec saut de ligne.



Attention la carte imprimante prend en compte l'état de ses DipSwitches uniquement à la mise sous tension.

Configuration des DipSwitches.

<b>SW1</b>	<b>SW2</b>	<b>SW3</b>	<b>SW4</b>	<b>SW5</b>	<b>SW6</b>	<b>Parallèle</b>	<b>Série</b>
ON	ON					/CR ignoré	Série 300 bauds
<b>OFF</b>	<b>ON</b>					<b>/CR agit comme LF</b>	Série 1200 bauds
ON	OFF					/CR ignoré	Série 2400 bauds
OFF	OFF					/CR agit comme LF	Série 4800 bauds
		<b>ON</b>				<b>Car. Français</b>	Car. ASCII
		OFF				Car. Français	Car. AFNOR
			ON			Mode texte	Mode texte
				<b>OFF</b>		<b>Mode donnée</b>	Mode donnée
				ON		8 bits	8 bits
					<b>OFF</b>	<b>7 bits</b>	7 bits
					ON	série	série
					<b>OFF</b>	<b>parallèle</b>	parallèle

Remarque : le mode "texte" ou "donnée" donne le sens d'impression.